

Model F03MK




Návod k použití

Bezpečnostní pokyny

Čtěte POZORNĚ následující pokyny!
Vyhněte se tak nebezpečí úrazy a poškození výrobku.

- Tento napěňovač mléka je určený na použití v domácím prostředí, například:
 - zaměstnanecké kuchyňky, kancelářské kuchyně a dalšího pracovního prostředí;
 - rekreační prostory;
 - hostům ubytovaných v hotelech, motelech a jiných obytných či ubytovacích prostorách;
 - prostředí typu Bed & Breakfast;
- Výrobek používejte výhradně pro šlehání a ohřívání mléka. Jakékoliv jiné použití, které není uvedeno v tomto návodu, může způsobit újmu na zdraví a ztrátu záruky.
- Výrobce není zodpovědný za zranění nebo škody způsobené nesprávným používáním tohoto přístroje.
- Po odstranění obalu se ujistěte, že není napěňovač mléka poškozený. Pokud zjistíte poškození, nebo při prvním náznačce poruchy (nezvyklé zvuky nebo zápach), nebo jakýkoliv jiný problém, nepoužívejte ho a ihned kontaktujte Vašeho prodejce nebo autorizované servisní středisko.
- Obalové prvky (plastové sáčky atd.) nenechávejte v dosahu dětí, představují pro ně zdroj nebezpečí.
- Přístroj používejte pouze když je napájecí kabel neporušený. Pokud je kabel porušený, musí být vyměněný. S jeho výměnou se obraťte na autorizované servisní středisko. Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
- Výrobek uchovávejte a používejte pouze v interiéru. Ujistěte se, že elektrické části přístroje, konvektory a kabely nejsou vlhké. Napěňovač nikdy neponořujte do vody.
- Chraňte výrobek před postříkáním a pokapáním vodou. Voda a elektřina společně představují riziko úrazu elektrickým proudem a ohrožují život. Zapojte napěňovač pouze do elektrické zásuvky vyhovující požadavkům normy. Ujistěte se, že napětí v síti odpovídá hodnotám uvedeným na typovém štítku na spodní straně přístroje. Povrch, na kterém je přístroj nainstalovaný, musí být pevný, stabilní a tepelně odolný, se sklonem ne větším než 2 stupně.
- Nedovolte, aby napěňovač používali děti nebo osoby s duševním postižením, se sníženými fyzickými – smyslovými - duševními schopnostmi, nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dozorem dospělé osoby zodpovědné za jejich bezpečnost.
- Děti musí být pod dozorem, aby se zabránilo jejich hraní s přístrojem!
- Nenechávejte napájecí kabel v blízkosti horkých ploch, ostrých hran nebo jiných ostrých předmětů. Nikdy napěňovač během ohřívání nebo šlehání mléka neotvírejte, nerozebírejte a nic do něj nevkládejte. Hrozí nebezpečí poranění elektrickým proudem! Jakýkoliv další zásah na přístroji, který není uveden v tomto návodu na použití, musí být proveden pouze v autorizovaném servisním středisku!
- Neodpojujte napájecí kabel taháním, ale vždy uchopte zástrčku, aby nedošlo k poškození zásuvky.
- Přístroj pravidelně a důkladně čistěte po každém použití. Pokud není napěňovač pravidelně čištěn, může dojít k jeho poškození. Nahromaděné nečistoty mohou poškodit Vaše zdraví. Před čištěním přístroj odpojte ze zásuvky a nechte vychladnout. Nemyjte jeho části v myčce na nádobí, a nenamáčejte ho do vody (vyjma víka a vnitřku napěňovače) a vyhněte se zasažení spodní části napěňovače a základny přímým proudem vody.
- Mohlo by to způsobit vážné poškození výrobku, na které se nevztahují záruční podmínky. Hrozí výpadek elektřiny. Napěňovač vždy při použití vždy přiklopte víkem. Pečlivě uschovejte tento návod k použití.

Popis napěňovače mléka



1. Víko s těsněním
2. Vložný mixer / napěňovač (držák + šlehací spirála)
3. Rukojeť
4. Nádržka na mléko
5. Vypínač
6. Základna

Před prvním použitím

Výrobek používejte pouze k následujícím funkcím:

- Napěnění a ohřátí mléka (stiskněte 1 x vypínač - LED kontrola svítí **ČERVENĚ**);
- Ohřátí mléka bez napěnění (stiskněte 2 x vypínač - LED bliká **ČERVENĚ**);
- Napěnění mléka bez ohřátí (stiskněte na 3 vteřiny vypínač - LED svítí **MODŘE**).

Výrobek je vybaven základním příslušenstvím : " vložný mixer / napěňovač (skládající se z držáku a šlehací spirály), které se používá vždy, ke všem funkcím.

Před prvním použitím opláchněte všechny části (viz odstavec "Čištění a údržba").

Poznámka: maximální objem nádržky na mléko je 400ml.

Napěnění a ohřátí mléka

- Umístěte napěňovač na rovnou plochu.
- Odklopte víko a zasuněte dovnitř nádržky vložný napěňovač / šlehací spirálu)
- Naplňte nádržku doporučeným množstvím mléka a přiklopte víkem.

Poznámka: pro dosažení správné pěny použijte vychlazené mléko o teplotě cca 4°-8°C)

Poznámka: aby mléko při šlehání nezačalo přetékat, dodržujte doporučený objem, vyznačený ryskami MIN - MAX FROTH; a to z toho důvodu, že mléko během šlehání zdvojnásobí až ztrojnásobí svůj původní objem.

- Nádržku vložte na základnu a zapojte napájecí kabel do zásuvky elektrické sítě.
- Stiskněte vypínač jedenkrát : kontrolka se rozsvítí **ČERVENĚ**. Napěňovač je uveden do chodu. Jakmile dosáhne mléko potřebnou teplotu napěňovač se zastaví. Kontrolka zhasne.

Poznámka: Napěňovač je možné zastavit i dříve a to tak, že 1 x stiskneme vypínač.

- Když napěňovač přestane šlehat nalijte teplé a našlehané mléko do šálku.
- Pokud přístroj nepoužíváte vypněte jej a odpojte ze sítě.

Poznámka: Přístroj je nutné po každém použití pečlivě očistit, aby se předešlo poškození zdraví i výrobku samotného.

Ohřátí mléka bez napěnění

- Umístěte napěňovač na rovnou plochu.
- Odklopte víko a zasuněte dovnitř nádržky vložný napěňovač / šlehací spirálu)
- Naplňte nádržku doporučeným množstvím mléka a přiklopte víkem.

Poznámka: aby mléko při šlehání nezačalo přetékat, dodržujte doporučený objem, vyznačený ryskou MAX MILK.

- Nádržku vložte na základnu a zapojte napájecí kabel do zásuvky elektrické sítě.
- Stiskněte vypínač dvakrát na 3 vteřiny; kontrolka bliká **ČERVENĚ** a přístroj začne ohřívát mléko bez šlehání. Jakmile dosáhne mléko potřebnou teplotu napěňovač se zastaví. Kontrolka zhasne.

Poznámka: Napěňovač je možné zastavit i dříve a to tak, že 1 x stiskneme vypínač.

- Když se napěňovač zastaví, nalijte teplé mléko do šálku.
- Pokud přístroj nepoužíváte vypněte jej a odpojte ze sítě.

Poznámka: Přístroj je nutné po každém použití pečlivě očistit, aby se předešlo poškození zdraví i výrobku samotného.

Napěnění studeného mléka

- Umístěte napěňovač na rovnou plochu.
- Odklopte víko a zasuněte dovnitř nádržku vložný napěňovač / šlehací spirálu)
- Naplňte nádržku doporučeným množstvím mléka a přiklopte víkem.

Poznámka: aby mléko při šlehání nezačalo přetékat, dodržujte doporučený objem, vyznačený ryskami MIN - MAX FROTH; a to z toho důvodu, že mléko během šlehání zdvojnásobí až ztrojnásobí svůj původní objem.

• Nádržku vložte na základnu a zapojte napájecí kabel do zásuvky elektrické sítě.

- Stiskněte vypínač a přidržte ho na 3 vteřiny; kontrolka se rozsvítí **MODŘE**. Vložný napěňovač začne šlehat mléko aniž by se mléko ohřívalo. Napěňovač se po uplynutí potřebné doby automaticky zastaví a kontrolka zhasne.

Poznámka: Napěňovač je možné zastavit i dříve a to tak, že 1 x stiskneme vypínač.

- Když se napěňovač zastaví, nalijte napěněné mléko do šálku
- Pokud přístroj nepoužíváte vypněte jej a odpojte ze sítě.

Poznámka: Příklad je nutné po každém použití pečlivě očistit, aby se předešlo poškození zdraví i výrobku samotného.

Čištění a údržba

Před každým čištěním vždy napěňovač odpojte ze sítě a nechte úplně vychladnout..

POZOR: základnu přístroje neponořujte do vody. Neumývejte v myčce na nádobí.

- Sejměte těsnění víka a omyjte jej teplou vodou a prostředkem na nádobí. (Obr.1). Důkladně opláchněte a osušte. Nasadte zpět těsnění na víko.
- Vyjměte šlehací spirálu z držáku, umyjte teplou vodou a vložte zpět.
- Nádržku na mléko umyjte vodou a jemným prostředkem na nádobí a vytřete měkkým, vlhkým hadříkem.
- Zvenku napěňovač otřete vlhkým hadříkem a jemným prostředkem na nádobí.

Poznámka: Na čištění vnějších ploch nepoužívejte abrazivní prostředky na nádobí, aby jste předešli poškrábání a ztrátě lesku.

OBR.1

